

# Masque Gerson® 5810E FFP2

Certifié EN149:2001

## Avantages Et Qualités Du Produit



085810: 20 Masques/Boite

**MASQUE  
5810E FFP2  
CERTIFIÉ  
EN149:2001**



### AVANTAGES DU PRODUIT

#### DURABILITÉ MAXIMUM ET ÉCONOMIE

- **Construction élastique supérieure**  
Élastique fait de polymère très résistant; Soudé aux ultrasons élimine le bris élastique diminuant le coût d'utilisation.
- **Construction à double coquille soudée**  
Empêche l'affaissement dû à la moisissure ou l'humidité. Maximise la durabilité et l'économie.
- **Design sans entretien**  
Plus économique par l'élimination des réparations ou nettoyage.

#### CONFORT MAXIMUM

- **Couche interne la plus douce**  
Plus confortable et non irritant.
- **Élastiques pré étirés**  
Fait à partir de polymères, ne collent pas aux cheveux et n'irritent pas la peau. L'élastique pré étiré facilite l'ajustement du masque et augmente son confort.
- **Nouveau profil mince**  
S'adapte mieux avec lunettes ou visière.

#### PERFORMANCES MAXIMUM

- **membrane nasale profilée, ajustable et joint en mousse**  
La membrane nasale est profilée pour un meilleur ajustement et un confort amélioré. Le joint interne en mousse ajoute au confort et à la protection.
- **Filtre Micro fibre spécial**  
Inhalation facile et haut niveau de filtration assure au porteur confort et protection.
- **Ajustement supérieur**  
Pour usage jusqu'à 10X niveaux d'exposition permissible.

#### UTILISATIONS

- **Utiliser pour:**
  - Poussières de minéraux, charbon, plomb, fer, coton, farine, ou certaines autres substances.
  - Vapeurs aérosol ne contenant pas de toxicité.
- **Ne pas Utiliser pour:**
  - Peinture aérosol, fumées de soudures ou autres fumées, gaz ou vapeur, Asbestos et abrasion au sable. Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.